

IMPORTANTE | TIZIP® MasterSeal 10

Larghezza del Taglio (Slit Width)

- Per tutti i metodi di installazione si raccomanda una **larghezza del taglio di 30 mm**.
- Assicurarsi di garantire una **larghezza minima del taglio di 20 mm**.
- Per l'installazione su materiali pesanti/rigidi (es. fogli di neoprene), si raccomanda vivamente una larghezza del taglio di **30 mm sia sul lato anteriore che su quello posteriore**.

Manutenzione

- Il **terminale di chiusura (docking end)** delle cerniere TIZIP® MasterSeal 10 deve essere lubrificato di tanto in tanto (ad es. prima e dopo periodi prolungati di stoccaggio o utilizzo). Una lubrificazione periodica è fondamentale per le prestazioni delle nostre cerniere.
- Pulire la cerniera prima di effettuare la lubrificazione.
- Si consiglia di utilizzare una spazzola morbida, un detergente delicato e acqua per pulire tutte le cerniere TIZIP®.
- **Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi**, poiché potrebbero compromettere la funzionalità della cerniera.
- Sporizia o detriti incastrati tra i denti o le spirali della cerniera influiscono sul funzionamento e limitano la tenuta stagna.
- Applicare con cura il lubrificante sia sulla superficie anteriore che su quella posteriore del terminale di chiusura.
- **Non applicare il lubrificante sulla catena/denti della cerniera.**

Stoccaggio

- Utilizzare il lubrificante originale TIZIP® fornito in dotazione o un prodotto equivalente.
- Un'eccessiva quantità di lubrificante potrebbe macchiare il tessuto!
- Conservare le cerniere TIZIP® adeguatamente lubrificate e con il cursore completamente inserito nel terminale/chiuso.
- Prestare attenzione a non piegare le cerniere durante lo stoccaggio. La conservazione in posizione piegata o aperta per lunghi periodi può causare deformazioni. La deformazione può limitare le prestazioni di tenuta stagna.
- Mantenere le cerniere pulite e asciutte durante lo stoccaggio.
- Evitare di conservare le cerniere in ambienti eccessivamente caldi e umidi.
- Procedere secondo il metodo FIFO (First In, First Out), utilizzando le cerniere nello stesso ordine cronologico in cui sono state acquistate.

Buone Pratiche TIZIP®

- Azionare il cursore lentamente durante l'apertura e la chiusura della cerniera. Tirare con un'angolazione errata potrebbe danneggiare la cerniera e limitarne le prestazioni.
- Evitare di tirare eccessivamente (separando con forza i due lati della cerniera). Ciò potrebbe danneggiare il cursore e/o il fermo inferiore.
- Piegare o schiacciare la cerniera può causare danni e ridurre le prestazioni di impermeabilità.
- Il cursore deve essere completamente chiuso/inserito nel terminale (docked). Il mancato inserimento completo del cursore causerà infiltrazioni d'acqua.

Avvertenza

- La lubrificazione non è necessaria per le cerniere aperte a un'estremità o separabili.

- Non carteggiare/grattare la cerniera per le installazioni tramite incollaggio.